




Mini Controller အတွက် အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်သော လမ်းညွှန်

အထုပ်တွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများမှာ -




ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (အပိုရွေးချယ်စရာများ) -



ပြသရန်အတွက် တပ်ဆင်မှုနမူနာ

ပစ္စည်းများ စုပေါင်းခြင်း


1 Mini Controller ပေါ်ရှိ အိုင်ကွန်များအတိုင်း အင်တင်နာများကို တပ်ဆင်ပါ။




2 ဆင်ဆာကို port နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် -
• အဖြူအမှတ်များကို တန်းညှိပါ။
• Plug ကို port ထဲတွင် စိုက်ထည့်ပါ။
• ရေစိမ့်အတွက် locking ring ကို တင်းတင်းချုပ်ပါ။



ရေယိုစိမ့်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် အသုံးမပြုမီ ကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများကို သင့်လျော်စွာ အလုပ်ပိတ်ထားပါ။



3 Power Supply Box ကို၎င်း၏ကြိုးများဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး Mini Controller နှင့် ချိတ်ဆက်ပါ။



တပ်ဆင်ရန်အတွက် သင့်တော်သော တည်နေရာကို ရွေးချယ်ပါ။

Mini Controller အတွက် -

- ရေအနီးအနား၊ တံခွန်အနီးတွင် တပ်ဆင်ခြင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
- အပူထဲကင်းပြီး မျှတသော နေရာတွင် တပ်ဆင်ပါ - ပြသချက်ဖတ်ရလွယ်ကူစွာ အသုံးခံသည်။

Sensor များအတွက် -

လုပ်သင့်:

- ကန်တစ်ခုလုံး၏ ရေအရည်အသွေးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ရန်အတွက် စင်ဆာ (sensor) ကို စီးဆင်းနေသော ရေထဲတွင် တပ်ဆင်ထားရပါမည်။
- အနယ်အနှစ်များနှင့် ရေမျက်နှာပြင်အနှောင့်အယှက်များကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် စင်ဆာ (sensor) ကို ကန်အောက်ခြေမှ ဆင့်တစ်ဝက် (၅၀ စင်တီမီတာ) ခန့်အမြင့်တွင် တပ်ဆင်ထားရပါမည်။
- စင်ဆာ (sensor) အား တည်ငြိမ်စွာ ထားရှိရန်အတွက် တိုင်တစ်တိုင်နှင့် ခိုင်ခိုင်မာမာ တပ်ဆင်ပါ။
- လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး တည်ငြိမ်မှုကောင်းစေရန် တံတား သို့မဟုတ် ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် တပ်ဆင်ပါ။

မလုပ်သင့်:

- တိုင်းတာမှု၏ တိကျမှုကို ရေလှိုင်းလွှဲများနှင့် လေပူဖောင်းများက ထိခိုက်စေသောကြောင့် ရေငြိမ်နေသောနေရာ၊ ကန်အနားစွန်းများ သို့မဟုတ် လေပေးစက်များအနီးတွင် တပ်ဆင်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- စင်ဆာ (sensor) ကို ကြိုးပေါ်မှာ ချိတ်ကျန်ခဲ့အောင် မထားပါနှင့်။ ထိုသို့ပါက ကာလကြာလာသည်နှင့်အမျှ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ (ကွန်နက်တာ) မြည်းထိပ်လျှော့ရလာပြီး ရေယိုစိမ့်မှု၊ ကိရိယာပျက်စီးမှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော တိုင်းတာမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။




မီးသွင်းကြိုးနှင့် ဆင်ဆာကြိုးများ စီစဉ်ခြင်း -

- ကြိုးများကို တိကျစွာကာကွယ်ပြီး စောင်းသွားခြင်း/ပြတ်ခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင် ကြိုးချည် သို့မဟုတ် conduit အသုံးပြုပါ။
- အန္တရာယ်အမျိုးမျိုးမှကင်းကြောင်း စိစဉ်ပြီးလူသွားလာအများဆုံးနေရာများတွင်မထားရ။




တပ်ဆင်နည်း -

1 HydroNeo Mini Controller တွင် တပ်ဆင်နည်း ၂ မျိုးရှိသည် -



A မြန်ဆန်လွယ်ကူသော တပ်ဆင်မှုအတွက် တိုင်တပ်ဘရေကိတ်ကို ကြိုးချည်မျှင်ဖြင့် အသုံးပြုပါ။ စနစ်တကျ မြဲမြံစေရန်အတွက် ကြိုးချည်မျှင်ကို ဘရေကိတ်၏ ချောင်ထဲသို့ သွင်းထားခြင်းသေချာစေပါ။

B အရှေ့ကပ်များဖွင့်ပြီး နံရံတွင်ခိုင်မာစွာ ဓားနံချိတ်နိုင်ပါသည်။




ဓာတ်အားကြီးမားသောကြိုးများနားတွင် မတပ်ဆင်ပါနှင့်။ လျှပ်စစ်အင်အားစွဲသည့်ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်သည်။



သတ္တုဘူးထဲတွင် မတပ်ပါနှင့်။ GSM/Wi-Fi signal များကို တားဆီးနိုင်သည်။



မိုးသည်းထန်စွာရွာခြင်းနှင့် တိုက်ရိုက်နေရောင်တို့မှ ကာကွယ်ပေးခြင်းသည် (ဥပမာ- ပလပ်စတစ်အဖုံး တစ်ခုဖြင့် အုပ်ပေးခြင်း) Mini Controller ၏ သက်တမ်းကို ပိုမိုရှည်စေပြီး ပျက်စီးမှုများကို ရှောင်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။




2 တည်နေရာတွင် Wi-Fi သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမိုးမှုအရှိဆုံး ဖြစ်ကြောင်း သေချာစစ်ဆေးပါ။ အင်တင်နာကို မြင့်တင်ထားခြင်းသည် signal ပြတ်တောက်မှုကင်းစေနိုင်သည်။


3 Power Supply ကို မီးပလပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ။



စနစ်ကို ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ပျက်စီးမှုများ (သို့) လျှပ်စစ်ချို့ယွင်းချက်များ မဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်၊ သင့်ရဲ့ ပါဝါပေးစနစ် (outlet) တွင် နျူထရယ် (neutral) နှင့် မြေကြီး (ground) နှစ်မျိုးလုံး ပါရှိကြောင်း သေချာစေပါ။ ထို့အပြင် လျှပ်စစ်လှိုင်းတိုက်ခတ်မှုကာကွယ်သည့် စက်ကိရိယာ (surge protector) ကို အသုံးပြုပါ။



4 Mini Controller ကို Power ခလုတ်ကို စတုရန်းပုံဖြင့် ဖွင့်ပါ။ Sensor တန်ဖိုးများသည် တည်နေရာနှင့် internet အခြေအနေအပေါ်မူတည်၍ ၅ မိနစ်အထိ ကြာနိုင်သည်။



Sensor cap ကို မတော်တဆဖြည့်ခြင်း၊ ဖြုတ်ခြင်းမှ ကင်းကြောင်း သေချာစေပါ။ ရေစိမ့်မှုကြောင့် sensor ပျက်စီးနိုင်သည်။

5 Sensor ပေါ်ရှိ အနက်ရောင်ပလတ်စတစ်အဖုံးကိုဆွဲဖွင့်ပြီး Sensor ကို Calibration လုပ်ပါ။ ထို့နောက် ရေထဲတွင် အသုံးပြုရန် ဦးစာမျက်နှာအကြံပြုချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။



HydroNeo App ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ။



6 HydroNeo App ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ။ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် အကောင့်အသစ်ဖွင့်ပါ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ပါ။

7 သင့်ရဲ့ Mini Controller ကို application နဲ့ ချိတ်ဆက်ပါ။

ယနေ့တွင် ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ။



သင့်ရဲ့ Mini Controller မှ QR code ကို ထုတ်လုပ်ပါ။



HydroNeo App ထဲမှာ QR code ကို စကင်ဖတ်ပါ။



သို့မဟုတ် QR code ကို စကန်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ customer help နှင့် tutorial စာမျက်နှာကို လေ့လာပါ။ ထို့အပြင် အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များ၊ လမ်းညွှန်စာအုပ်များနှင့် ဗီဒီယိုများပါဝင်သည်။